



30 000 769 - 1



Funksensoren



Fernbedienung FF8

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Luftfeuchte:

Jahresmittelwert <75%.

**Funk-Fernbedienung 185x50 mm,
17mm hoch.**

Die **batterielose Fernbedienung FF8** enthält zwei gleiche Funkmodule wie die Funktaster FT4 und verfügt über 2 Doppelschalter. Es können daher 8 auswertbare Funk-Telegramme gesendet werden.

Die Oberseite ist alu lackiert, die Unterseite und die Schalter haben eine Anthrazit-Soft-Lackierung.

Zur Wandbefestigung liegen ein Wandhalter WHF-al und je 2 Stück Edelstahl-Senkschrauben 2,9x25 mm und Dübel 5x25 mm bei.

Die Schalter können einfach abgezogen und durch lasergravierte Schalter ersetzt werden.

Gegenüber den Funktastern und den Handsendern sind die Funkmodule um 90° nach links gedreht. Dadurch entspricht jeweils die obere Schalterhälfte der rechten Hälfte der Taster und Handsender.

Dies muss bei dem Einlernen in Funkaktoren beachtet werden.

Werden Funkmodule gewechselt, dann muss die Kennzeichnung 0 links sein.

Die in der Fernbedienung enthaltenen Funkmodule können in alle verschlüsselbaren Aktoren der Baureihe 61 und in das FAM14 verschlüsselt eingelernt werden. Hierzu ist die Funktaster-Verschlüsselungsschalter FTVW erforderlich.

Verschlüsselbare Aktoren tragen das Piktogramm .

**Einlernen der Funksensoren in
Funkaktoren**

Alle Sensoren müssen in Aktoren eingelernt werden, damit diese deren Befehle erkennen und ausführen können.

Der Einlernvorgang ist in der Bedienungsanleitung der Aktoren beschrieben.

WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!**Eltako GmbH**

D-70736 Fellbach

 +49 711 94350000

www.eltako.com

21/2014 Änderungen vorbehalten.