Helios Ventilatoren

MONTAGE- UND BETRIEBSVORSCHRIFT INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION





Bedienelement Controller Commande à distance

KWL 45 BEU

mit LED-Anzeige with LED display avec affichage LED





1



Inhaltsverzeichnis

DE

KAPITE 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4	EL 1 SICHERHEIT. S Wichtige Informationen S Warnhinweise S Sicherheitshinweise. S Einsatzbereich. S Personalqualifikation S	Seite 3 Seite 3 Seite 3 Seite 3 Seite 3 Seite 3
KAPITE 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	EL 2 ALLGEMEINE HINWEISE. S Garantieansprüche – Haftungsausschluss. S Vorschriften – Richtlinien S Transport S Sendungsannahme S Einlagerung S Lieferumfang/Zubehör. S	Seite 4 Seite 4 Seite 4 Seite 4 Seite 4 Seite 4 Seite 4 Seite 4
KAPITE 3.0	EL 3 TECHNISCHE DATEN	Seite 5 Seite 5
4.0 4.1 4.2 4.3	EL 4 ÜBERSICHT BEDIENELEMENT. S Bedienung und Funktion S Lüftungsstufen S Betriebsarten S Funktionen S	Seite 5 Seite 5 Seite 6 Seite 6 Seite 6
KAPITE 5.0 5.1	EL 5 KONFIGURATION/EINSTELLUNGEN S Konfiguration über Software EcoVent Verso S Konfiguration über Bedienelement. S	Seite 7 Seite 7 Seite 9
KAPITE 6.0	EL 6 STÖRUNGSURSACHEN	ite 12 eite 12
KAPITE 7.0 7.1 7.1	EL 7 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	eite 13 eite 13 eite 14
7.1.2	Betrieb mit mehr als 2 bis 6x KWL EC 45 mit 1x KWL 45 SNU	eite 14 eite 15

DE	
KAPITEL 1 SICHERHEIT	 1.0 Wichtige Informationen Zur Sicherstellung einer einwandfreien Funktion und zur eigenen Sicherheit sind alle nachstehenden Vorschriften durch- zulesen und zu beachten. Dieses Dokument ist Teil des Produktes und als solches zugänglich und dauerhaft aufzubewahren um einen sicheren Betrieb des Produktes zu gewährleisten. Alle anlagenbezogenen Sicherheitsvorschriften müssen eingehalten werden. Diese Installationsanleitung kann nicht jeden Installations-, Betriebs- und Wartungszustand berücksichtigen. Weitere Informationen können Sie von Ihrem örtlichen Händler oder über das Produktdatenblatt, downloadbar aus dem Inter- net, beziehen.
▲ GEFAHR ▲ WARNUNG ▲ VORSICHT	1.1 Warnhinweise Nebenstehende Symbole sind sicherheitstechnische Warnhinweise. Zur Vermeidung von Verletzungsrisiken und Gefahrensituationen, müssen alle Sicherheitsvorschriften bzw. Symbole in diesem Dokument unbedingt beachtet werden!
GEFAHR	 1.2 Sicherheitshinweise Für Einsatz, Anschluss und Betrieb gelten besondere Bestimmungen; bei Zweifel ist Rückfrage erforderlich. Weitere Informationen sind den einschlägigen Normen und Gesetzestexten zu entnehmen. ▲ Vor allen Reinigungs-, Wartungs- und Installationsarbeiten sind folgende Punkte einzuhalten: Gerät allpolig vom Netz trennen und gegen Wiedereinschalten sichern! Nach dem Abschalten ist eine Wartezeit von 5 min. einzuhalten, da durch interne Kondensatoren auch nach der Trennung vom Netz gefährliche Spannungen auftreten können! Nichtbeachtung, Berühren von spannungsführenden Teilen oder unsachgemäßer Gebrauch dieses Netzteils kann zum Tod, schweren Personenschäden oder erheblichen Sachschäden führen. Alle anlagenbezogenen Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten! Die Übereinstimmung mit den gültigen nationalen Bestimmungen muss sichergestellt werden.
A GEFAHR	 1.3 Einsatzbereich Über das Bedienelement KWL 45 BEU kann das Lüftungsgerät KWL EC 45 gesteuert werden. Es können bis zu acht Geräteeinheiten an einem Bedienelement angeschlossen werden (Schaltpläne beachten). - Bestimmungsgemäßer Einsatz: Das Bedienelement und die dazugehörigen Komponenten sind nur bei Festinstallation innerhalb von Gebäuden in einer Unterputz-Dose bzw. im Schaltschrank zugelassen. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur ist dem Typenschild zu entnehmen. - Vernünftigerweise vorhersehbarer Fehlgebrauch: Die Geräte sind nicht zum Betrieb unter erschwerten Bedingungen wie z.B. hohe Feuchtigkeit, aggressive Medien, längere Stillstandzeiten, starke Verschmutzung, übermäßige Beanspruchung durch klimatische, technische oder elektronische Einflüsse geeignet. Gleiches gilt für die mobile Verwendung der Netzteile (Fahr-, Flugzeuge, Schiffe, usw.), Ein Einsatz unter diesen Bedingungen ist nur mit Einsatzfreigabe seitens Helios möglich, da die Serienausführung hier für nicht geeignet ist. Ein bestimmungsfremder Einsatz ist nicht zulässig! 1.4 Personalqualifikation Δ GEFAHR! Elektroanschlüsse und die elektrotechnische Inbetriebnahme darf nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden. Installations-, Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur von eingewiesenen Fachkräften ausgeführt werden. Die Einzelraum-Lüftungsgeräte KWL EC 45 können von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung darf nicht von Kindern ober

DE

KAPITEL 2

ALLGEMEINE HINWEISE

2.0 Garantieansprüche – Haftungsausschluss

Alle Ausführungen dieser Dokumentation müssen beachtet werden, sonst entfällt die Gewährleistung. Gleiches gilt für Haftungsansprüche an Helios. Der Gebrauch von Zubehörteilen, die nicht von Helios empfohlen oder angeboten werden, ist nicht statthaft. Eventuell auftretende Schäden unterliegen nicht der Gewährleistung. Veränderungen und Umbauten am Gerät sind nicht zulässig und führen zum Verlust der Konformität, jegliche Gewährleistung und Haftung ist in diesem Fall ausgeschlossen.

2.1 Vorschriften – Richtlinien

Bei ordnungsgemäßer Installation und bestimmungsgemäßem Betrieb entspricht das Lüftungsgerät den zum Zeitpunkt seiner Herstellung gültigen Vorschriften und EU-Richtlinien.

2.2 Transport

Das Bedienelement KWL 45 BEU ist werkseitig so verpackt, dass es gegen normale Transportbelastungen geschützt ist. Der Transport muss sorgfältig durchgeführt werden. Es wird empfohlen, die Komponenten vor der Montage in der Originalverpackung zu belassen.

2.3 Sendungsannahme

Die Sendung ist sofort bei Anlieferung auf Beschädigungen und Typenrichtigkeit zu prüfen. Falls Schäden vorliegen, umgehend Schadensmeldung unter Hinzuziehung des Transportunternehmens veranlassen. Bei nicht fristgerechter Reklamation gehen evtl. Ansprüche verloren.

2.4 Einlagerung

Bei Einlagerung über längeren Zeitraum sind zur Verhinderung schädlicher Einwirkungen folgende Maßnahmen zu treffen: Schutz der Komponenten durch trockene, luft- und staubdichte Verpackung (Kunststoffbeutel mit Trockenmittel und Feuchtigkeitsindikatoren). Erschütterungsfreie, wassergeschützte und temperaturkonstante Lagerung. Bei Weiterversand (vor allem über längere Distanzen; z.B. Seeweg) ist zu prüfen, ob die Verpackung für Transportart und -weg geeignet ist. Schäden, deren Ursache in unsachgemäßem Transport, Einlagerung oder Inbetriebnahme liegen, sind nachweisbar und unterliegen nicht der Gewährleistung.

2.5 Lieferumfang/Zubehör

Die Komponenten erst unmittelbar vor dem jeweiligen Montageschritt bzw. Einbau aus der Verpackung entnehmen um mögliche Beschädigungen und Verschmutzungen zu vermeiden. Die Lieferung enthält:

Bedienelement KWL 45 BEU Best.-Nr. 03041

Bedienelement KWL 45 BEU

- Bedienelement weiß, mit Blende (55 x 55 mm)
- 1-fach Rahmen



Steuerungsset KWL 45 STS-UP

Best.-Nr. 03006

Bestehend aus:

Bedienelement KWL 45 BEU

- Bedienelement weiß, mit Blende (55 x 55 mm)
- 1-fach Rahmen

O Schaltnetzteil KWL 45 SNU

- Schaltnetzteil für Einbau in die Unterputz-Dose







Lüftungsstufen

4.1

Die Auswahl der gewünschten Lüftungsstufe erfolgt über den Taster Lüftungsstufen 🔊

Die Reihenfolge der Lüftungsstufen ist 0 (AUS) -1-2-3-4-5 nach erneutem Tastendruck bei Lüftungsstufe 5 wird auf Lüftungsstufe 0 gewechselt. Die ausgewählte Lüftungsstufe wird über die LED-Anzeige 1-5 angezeigt.

HINWEIS

Lüftungsstufe 0 ist nur auswählbar, wenn die Mindestlüftungsstufe auf Standby konfiguriert ist.





M 4.2 Betriebsarten

Es stehen die vier Betriebsarten Wärmerückgewinnung, Querlüftungsbetrieb, Zuluftbetrieb und Abluftbetrieb zur Auswahl.

Die Auswahl einer Betriebsart erfolgt durch drücken des Tasters M. Die Reihenfolge ist Wärmerückgewinnung > Querlüftungsbetrieb > Zuluftbetrieb > Abluftbetrieb. Nach erneutem Tastendruck bei Betriebsart Abluftbetrieb wird auf Betriebsart Wärmerückgewinnung gewechselt.



- Wärmerückgewinnung (WRG)

Die Funktion Wärmerückgewinnung ermöglicht ein Maximum an Wärmerückgewinnung. In der Reversierfunktion wechseln die KWL EC 45 Geräte zwischen Zuluft- bzw. Abluftmodus. Der im KWL EC 45 Gerät integrierte Wärmespeicher nimmt im Abluftmodus die Wärme der durchströmenden Luft auf und gibt diese im Zuluftmodus an die einströmende Außenluft ab. Hierdurch wird bis zu 88 % der Abluftwärme an die zugeführte Außenluft abgegeben. Der Reversierbetrieb (Richtungswechsel der Ventilatoren) findet alle 60 Sekunden statt.

- Querlüftungsbetrieb (QL)

Die Funktion Querlüftungsbetrieb ermöglicht den Lüftungsbetrieb ohne Wärmerückgewinnung. Hierzu wird das Gerät KWL EC 45, das mit der Klemme 10 verbunden ist, in den Zuluftbetrieb versetzt. Das Gerät KWL EC 45, das mit der Klemme 11 verbunden ist, wird in den Abluftbetrieb versetzt.

- Zuluftbetrieb (ZU)

Die Funktion Zuluftbetrieb ermöglicht eine Kombination mit einem Abluftventilator (ELS, M1). Hierzu wird das Gerät KWL EC 45, das mit der Klemme 10 verbunden ist, in den Zuluftbetrieb versetzt. Über den Programmiermodus kann zusätzlich eingestellt werden ob die Geräte, die mit der Klemme 11 verbunden sind, ebenfalls in den Zuluftbetrieb wechseln.

- Abluftbetrieb (AB)

Die Funktion Abluftbetrieb ermöglicht eine Kombination mit einem Zuluftelement. Hierzu wird das Gerät KWL EC 45. das mit der Klemme 11 verbunden ist, in den Abluftbetrieb versetzt. Über den Programmiermodus kann zusätzlich eingestellt werden ob die Geräte, die mit der Klemme 10 verbunden sind, ebenfalls in den Abluftbetrieb wechseln.

Nur die in der Software aktivierten Betriebsarten/Funktionen können auch am Bedienteil ausgewählt werden.

4.3 Funktionen

HINWEIS



- Partymodus

Die Funktion Partymodus ermöglicht eine zeitlich begrenzte Stoßlüftung (Lüftungsstufe 5) der Ventilatoren. Die Dauer der Abschaltung wird über die Software EcoVent Verso oder das Bedienteil konfiguriert. Um den Partymodus zu aktivieren, den Taster 🙏 für ca. 2 Sekunden gedrückt halten.





- B
- Anzeige Betriebsstunden



Konfiguration über Software

Sicherstellen, dass das Bedienelement KWL 45 BEU mittels USB-Verbindungskabel mit dem PC/Laptop verbunden ist. Besteht keine USB-Verbindung zum Bedienelement und/oder liegt keine Versorgungsspannung am Bedienelement an, können nur gespeicherte Konfigurationen geöffnet und bearbeitet werden. Das Hochladen bzw. Auslesen von Konfigura-

HINWEIS

1. Sprachauswahl

Gewünschte Sprache über das Dropdown-Menü (1) auswählen.

tionen zum bzw. vom Bedienelement ist in diesem Fall nicht möglich!

2. Informations-Button

Durch Klicken eines Informations-Buttons 🕕 wird die Beschreibung der entsprechenden Funktion angezeigt (2).

3. Betriebsstunden zurücksetzen

Um den Reset der Betriebsstunden (3) durchzuführen Button 3 klicken.

Es können nur die benutzerdefinierten Betriebsstunden (12) zurückgesetzt werden. Die Gesamtbetriebsstunden (13) können nicht zurückgesetzt werden.

4. Werkseinstellungen aus Bedienelement laden

Um die Werkseinstellungen aus dem Bedienelement zu laden Button ④ klicken. Werkseinstellungen sind mit Index * gekennzeichnet.

5. Programm beenden

Um das Programm zu beenden Button 6 klicken.

HINWEIS

HINWEIS

6. Aus Bedienelement lesen

Nach dem ersten Verbinden werden noch keine Werte angezeigt.

Um die gespeicherten Daten aus dem Bedienelement zu lesen Button 6 klicken. \rightarrow Die Software lädt die aktuelle Konfiguration des Bedienelements.

7. In Bedienelement schreiben

Durch Klicken von Button 🕖 wird die Konfiguration ins Bedienelement geschrieben.

8. Bedienelement sperren/entsperren

Durch das Sperren des Bedienelements kann ohne Eingabe der PIN keine Konfiguration geändert werden. Auch der Konfigurationsmodus am Bedienelemtent ist gesperrt.

Um das Bedienelement zu sperren Button 3 klicken. Eine 4-stellige PIN eingeben und diese wiederholen. Anschließend "Sperren" klicken.

Um das Bedienelement zu entsperren Button (3) klicken. Die 4-stellige PIN eingeben und "Entsperren" klicken.



9. Aus Datei laden

Um eine gespeicherte Konfiguration zu laden Button () klicken. Die gespeicherte Konfiguration bzw. Datei im Zielordner auswählen und auf "Öffnen" klicken.

10. In Datei speichern

Um eine Konfiguration auf dem PC/Laptop zu speichern Button 🛈 klicken. Der Zielordner bzw. die Dateibezeichnung kann selbst verwaltet werden. Die Datei wird als .evc-Datei gespeichert. Die Konfiguration wird nicht automatisch in das Bedienelement geschrieben!

11. Konfigurationsfelder

Alle zur Verfügung stehenden Funktionen, die konfiguriert werden können.

12. Anzeige Gesamtbetriebsstunden

Anzeige der Gesamtbetriebsstunden des Bedienelements.

13. Anzeige Betriebsstunden

Anzeige der Betriebsstunden seit dem letzten Reset.

5.1 Konfiguration über Bedienelement

Die Konfiguration des Geräts KWL EC 45 erfolgt wahlweise über die Software EcoVent Verso oder das Bedienelement KWL 45 BEU.

🙏 Taster Lüftungsstufen

– Auswahl / Einstellung der Lüftungsstufen

Taster Betriebsarten

– Anpassung / Einstellung des Betriebsmodus

Um den Konfigurationsmodus zu starten, beide Taster des Bedienelementes 🛃 + 🕅 8 Sekunden gedrückt halten. Sobald der Konfigurationsmodus aktiv ist, wird dies durch blinken der LED 1 und LED 7 angezeigt. Mit dem Taster 🔝 bzw. Taster 🕅, kann die gewünschte Konfiguration oder Einstellung ausgewählt werden, bis der entsprechende LED-Code (s. nachfolgende Tabellen) leuchtet.

HINWEIS

Der Konfigurationsmodus wird automatisch verlassen wenn für mehr als 30 Sekunden keine Taste betätigt wird. Es erfolgt keine Speicherung!

LED 5

LED 3

LED 2 🔲 LED 1 🔲 O → LED 8

O - → LED 7 O - → LED 6

LED-Farbcodierung: LED 6 = grün

LED 7 = gelb LED 8 = blau

M

Helios

LED 4

Beispiel:

Funktion externer Kontakt soll eingestellt/geändert werden:

Beide Taster des Bedienelementes $\boxed{2}$ + \boxed{M} 8 Sekunden gedrückt halten. Taster loslassen, wenn LED 1 und LED 7 blinken.

Taster 💫 1x drücken → LED 2 leuchtet Externer Kontakt

Sobald die <u>Funktion</u> ausgewählt ist, kann über den Taster M Betriebsart die <u>Einstellung</u> geändert werden.

Taster M	1x drücken \rightarrow LED 6 leuchtet	Querlüftung
----------	---	-------------

Taster M 2x drücken \rightarrow LED 7 leuchtet Zuluftbetrieb

Taster M 3x drücken \rightarrow LED 6 / 7 leuchtet Lüftungsstufe 0

Taster M 4x drücken \rightarrow LED 8 leuchtet Lüftungsstufe 5

LED Menüanzeigen (* = Werkseinstellungen)

1. Filterwechsel



DE

2. Funktion externer Kontakt



3. Gerätezuordnung Zuluftbetrieb

LED 1/2/6 nur Klemme 10 bei Zuluft* nur Klemme 11 bei Abluft*



4. Mindestlüftungsstufe



LED 2/6/7 LED 2/8 LED 2 / 6 / 8 Lüftungsstufe 0* Lüftungsstufe 5 Abluftbetrieb ● → O → → O + → ● → ○ -⇒ ● =⇒ Ł



LED 1/2/7 Klemme 10+11 bei Zuluft/Abluft



Die Funktion Mindestlüftungsstufe verhindert, dass die Ventilatoren über den Lüftungsstufen-Taster ausgeschaltet werden können.

5. Aufteilungsverhältnis (Anzahl Zuluftgeräte : Abluftgeräte)



LED 2/3/6 LED 2/3/7 LED 2/3/6/7 LED 2/3/8 LED 2/3/7/8 LED 2/3/6/8 WRG QL WRG / QL ZU / AB WRG/ZU/AB QL/ZU/AB 0 → ● ,÷ 0 ;÷ 0 → ● -² ● -² 0 → 0 → 0 + + ● → 0 +³ 0 +² Ł Į. Ł Ł Ł 2 Μ Μ Μ Μ Μ Μ LED 2/3/6/7/8

WRG/QL/ZU/AB*







DE

7. LED-Anzeige – Leuchtstärke



8. LED-Anzeige - Leuchtdauer/Dauerbetrieb

LED 4 / 6 LED 4 / 7 Leuchtdauer Zeitlimit (Funktion 9) Dauerbetrieb*





9. LED-Anzeige – Leuchtdauer Zeitlimit



10. Datenausgabe über USB

LED 3/6



Nur für interne Verwendung. Diese Funktion darf nicht verstellt werden.





LED 1-8

2x in 1 Sek.

6.0 Störungsursachen

+ Taster M drücken

16. Werksreset (LEDs "blinken" <u>schnell</u>) LED 1-8 5x in 1 Sek.



KAPITEL 6

STÖRUNGSURSACHEN

Fehler	Ursachen	Lösung
KWL EC 45 startet nicht		Netzspannung prüfen Anschluss nach Schaltplan überprüfen
oder	– Ausfall der Steuerspannung 12 V DC	Schaltnetzteil SNU / SNH austauschen
Laufrad dreht nicht (nicht mehr)	- Betriebsart Zuluft/Abluft aktiv	Betriebsart ändern (Sollfunktion kein Fehler)
	 Anschlussstecker am KWL EC 45 nicht eingesteckt oder Kabelbruch 	Anschlussstecker prüfen und ggf. Steuerleitung auf Kabelbruch überprüfen
	– Lüftungsstufe 0 aktiviert	Betriebsstufe ändern externer Kontakt beachten
	- Laufrad blockiert	Blockade lösen, reinigen, ggf. Helios Kundendienst kontaktieren
	– Motor defekt	Helios Kundendienst kontaktieren
	 Bedienelement defekt 	Anschluss nach Schaltplan überprüfen Helios Kundendienst kontaktieren
Vibrationen	– Verschmutzung des Laufrades	reinigen
	– Lagerschaden	Ventilator austauschen Helios Kundendienst kontaktieren



Abb.6

Fehler	Ursachen	Lösung
Anormale Geräusche	– schleifendes Laufrad	Laufrad reinigen, ggf. Ventilator austauschen Helios Kundendienst kontaktieren
	– Lagerschäden	Ventilator austauschen Helios Kundendienst kontaktieren
	– mechanische Beschädigung	Defekte Komponenten austauschen Helios Kundendienst kontaktieren
KWL EC 45 bringt die För- derleistung nicht mehr	 – G3-Filter und oder Schutzgitter verschmutzt 	G3-Filter und Schutzgitter auf Verschmutzung überprüfen und ggf. G3-Filter austauschen oder Schutzgitter reinigen
	– Design-Innenblende ist verschlossen	Design-Innenblende öffnen
	- kleine Lüftungsstufe ausgewählt	Lüftungsstufe erhöhen
	– Lagerschaden	Ventilator austauschen Helios Kundendienst kontaktieren
	– Wärmespeicher verschmutzt	reinigen (siehe Seite 10)
Bedienelement lässt sich	– Externer Kontakt aktiv	Schaltbefehl externer Kontakt prüfen
nicht verstellen. LED "Betriebsart" oder "Lüf- tungsstufe" blinkt beim Betätigen eines Tasters	 Funktion, Auswahl nicht möglich, da sie nicht parametriert sind 	Parametrierung mittels Software prüfen bzw. Eigen- tümer/Installateur kontaktieren
LED 1-5 "Betriebsart" blinken	- Filterwechsel aktiv	Filter wechseln und Filterwechselintervall zurücksetzer
Es können nicht alle Betriebsarten am Bedie- nelement eingestellt werden	 Es sind nicht alle Betriebsarten para- metriert 	Parametrierung mittels Software prüfen bzw. Eigentü- mer/Installateur kontaktieren

KAPITEL 7

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

7.0 Elektrischer Anschluss

🛆 Vor allen Wartungs- und Installationsarbeiten oder vor Öffnen des Schaltraumes ist das Gerät allpolig vom Netz zu trennen! Der elektrische Anschluss darf nur von einer autorisierten Elektrofachkraft entsprechend der Anschlussplänen ausgeführt werden.

Um den elektrischen Anschluss herzustellen Montage- und Betriebsvorschrift des Schaltnetzteils KWL-SNU/SNH sowie des Lüftungsgeräts KWL EC 45 beachten!



Bedienelement - Rückseite

Auf der Rückseite des Bedienelements befinden sich die Anschlussklemmen. Schaltpläne beachten.

Wichtig:

Es müssen immer mindestens zwei KWL EC 45 Geräte angeschlossen werden. Im Zuluftbetrieb ist es zwingend notwendig, festzulegen welches KWL EC 45 Gerät in Startrichtung Zuluft und welches in Startrichtung Abluft betrieben wird. Die Zuordnung erfolgt über die Anschlussklemmen 10 und 11.

Klemme 10 >> Startrichtung Zuluft Klemme 11 >> Startrichtung Abluft

Netzwiederkehr

Bei einem Netzausfall startet das System immer in der zuletzt aktiven Lüftungsstufe bzw. in der zuletzt aktiven Betriebsart.

Ε



7.1.1 Betrieb mit 2x KWL EC 45 mit 1x KWL 45 SNU

Betrieb mit mehr als 2 bis 6x KWL EC 45 mit 1x KWL 45 SNU



Helios 🔆





DE





1

*

Helios

Installation and Operating Instructions

ΕN

Table of Contents

СНАРТ	TER 1 SAFETY	Page 3
1.0	Important information	Page 3
1.1	Warning instructions	Page 3
1.2	Safety instructions	Page 3
1.3	Area of application	Page 3
1.4	Personnel qualification.	Page 3
СНАРТ	TER 2 GENERAL INSTRUCTIONS	Page 4
2.0	Warranty claims - Exclusion of liability	Page 4
2.1	Regulations - Guidelines	Page 4
2.2	Shipping	Page 4
2.3	Receipt	Page 4
2.4	Storage	Page 4
2.5	Scope of delivery/Accessories.	Page 4
СНАРТ	FER 3 TECHNICAL DATA	Page 5
3.0	Technical data	Page 5
СНАРТ	TER 4 OVERVIEW CONTROLLER	Page 5
4.0	Operation and function	Page 5
4.1	Ventilation stages	Page 6
4.2	Operating modes	Page 6
4.3	Functions	Page 6
СНАРТ	IER 5 CONFIGURATION/SETTINGS	Page 7
5.0	Configuration via EcoVent Verso software	Page 7
5.1	Configuration via controller	Page 9
СНАРТ	FER 6 FAULT CAUSESF	aqe 12
6.0	Fault causes F	Page 12
СНАРТ	FER 7 ELECTRICAL CONNECTION	age 13
7.0	Electrical connection	Page 13
7.1 7 1 1	Wiring diagrams	Page 14
7.1.1	Operation with more than 2 up to 6x KWL EC 45 with 1x KWL 45 SNU	Page 14
7.1.2	Operation with up to 4/8x KWL EC 45 with 1/2x KWL 45 SNO parallel Operation with up to 4/8x KWL EC 45 with 1/2x KWL 45 SNH	age 15



=N	
CHAPTER 1 SAFETY	 1.0 Important information In order to ensure complete and effective operation and for your own safety, all of the following instructions should be read carefully and observed. This document should be regarded as part of the product and as such should be kept accessible and durable to ensure the safe operation of the fan. All plant-related safety regulations must be observed. These installation instructions cannot take all Installation, operating and maintenance conditions into account. You can obtain further information from your local dealer or the product data sheet, which can be downloaded on the internet.
	1.1 Warning instructions The adjacent symbols are safety-relevant warning symbols. All safety regulations and/or symbols in this document must be absolutely adhered to, so that any risks of injury and dangerous situations are avoided!
<u> </u>	1.2 Safety instructions Special regulations apply for use, connection and operation; consultation is required in case of doubt. Further information can be found in the relevant standards and legal texts.
	 A The following points must be observed before any cleaning, maintenance and installation work: Isolate device from the mains power supply and secure against being switched on again! After switching off, a waiting time of 5 min. must be observed, as dangerous voltages may be present after disconnection from the mains due to internal capacitors! Non-observance, touching live electrical parts or improper use of this power supply unit can result in death, serious injuries or significant material damage. All plant-related safety regulations must be observed! Compliance with the applicable national regulations must also be ensured.
	 1.3 Area of application The KWL EC 45 ventilation unit can be controlled via the KWL 45 BEU controller. Up to eight units can be connected to one controller (see wiring diagrams) Intended use: The controller and the associated components are only approved for fixed installation inside buildings in a flush-mounted box or in a control cabinet. The maximum permissible ambient temperature can be found on the type plate Reasonably foreseeable misuse: The units are not suitable for operation under difficult conditions, such as high levels of humidity, aggressive media, long standstill periods, heavy contamination, excessive loads due to climatic, technical or electronic influences. The same applies for the mobile use of fans (vehicles, aircraft, ships, etc.). Usage under these conditions is only possible with release approval from Helios, as the standard version is not suitable in this case. Any use other than the intended use is not permitted!
<u> </u>	 1.4 Personnel qualification

FΝ

CHAPTER 2

GENERAL INSTRUCTIONS

2.0 Warranty claims - Exclusion of liability

All versions of this documentation must be observed, otherwise the warranty shall cease to apply. The same applies to liability claims against Helios. The use of accessory parts, which are not recommended or offered by Helios, is not permitted. Any possible damages are not covered by the warranty. Changes and modifications to the unit are not permitted and lead to a loss of conformity, and any warranty and liability shall be excluded in this case.

2.1 Regulations – Guidelines

If the product is installed correctly and used to its intended purpose, it conforms to all applicable EU guidelines at its date of manufacture.

2.2 Shipping

The controller KWL 45 BEU is packed ex works in such a way that it is protected against normal transport strain. Carry out the shipping carefully. It is recommended to leave the components in the original packaging before installation.

2.3 Receipt

The shipment must be checked for damage and correctness immediately upon delivery. If there is any damage, promptly report the damage with the assistance of the transport company. If complaints are not made within the agreed period, any claims could be lost.

2.4 Storage

In case of storage over longer periods, the following measures must be taken in order to avoid damaging influences: Protection of components through dry, air and dust-proof packaging (plastic bag with desiccant and humidity indicators). Vibration-free, water-protected and constant temperature storage. In case of reshipment (above all, over longer distances; e.g. by sea), it must be checked whether the packaging is suitable for the form and route of transport. Damages due to improper transportation, storage or commissioning are not liable for warranty.

2.5 Scope of delivery/Accessories

Leave the components in the packaging until just before the respective installation step or installation in order to prevent any possible damage and contamination. The delivery contains:



Helios 🔆



Ventilation stages

4.1

The desired ventilation stage can be selected via the Ventilation stage button & .

Th ventilation stage sequence is 0 (OFF) -1-2-3-4-5 and when the button is pressed again at ventilation stage 5, it switches to ventilation stage 0. The selected ventilation stage is displayed via the LED display 1-5.

Ventilation stage 0 can only be selected if the minimum ventilation stage is configured to standby.



M 4.2 Operating modes

There are four operating modes available: Heat recovery, Cross-ventilation, Supply air mode and Extract air mode. The operating mode is selected by pressing the button \mathbf{M} . The sequence is Heat recovery > Cross-ventilation > Supply air mode > Extract air mode. When the button is pressed again at operating mode Extract air mode, it switches to operating mode Heat recovery.



- Heat recovery (WRG)

The heat recovery function enables maximum heat recovery. In reversing mode, the KWL EC 45 units change between supply air and extract air mode. The heat accumulator integrated in the KWL EC 45 unit absorbs the heat from the passing air in extract air mode and emits this heat into the incoming outside air in supply air mode. Thus, up to 88 % of the extract air heat is emitted into the outside air. The reversing mode (change of fan direction) activates every 60 seconds.

- Cross-ventilation (QL)

The cross-ventilation function enables ventilation without heat recovery. For this purpose, the KWL EC 45 unit, which is connected to terminal 10, is switched to supply air mode. The KWL EC 45 unit, which is connected to terminal 11, is switched to extract air mode.

- Supply air mode (ZU)

The supply air mode function enables the combination with an extract air fan (ELS, M1). For this purpose, the KWL EC 45 unit, which is connected to terminal 10, is switched to supply air mode. You can also set whether the units, which are connected to 11, also change to supply air mode via the programme mode.

- Extract air mode (AB)

The extract air mode function enables the combination with a supply air element. For this purpose, the KWL EC 45 unit, which is connected to terminal 11, is switched to extract air mode. You can also set whether the units, which are connected to 10, also change to extract air mode via the programme mode.

Only the operating modes/functions activated in the software can be selected on the controller.

4.3 Functions

NOTE

- Party mode

The party mode function allows time-limited fan pulse ventilation (ventilation stage 5). The deactivation period is configured using the EcoVent Verso software or the controller.

In order to activate party mode, hold down the 🙏 button for approx. 2 seconds.

NOTE

TIP!



- Sleep mode

The sleep mode function allows the time-limited deactivation of the fans. The deactivation period is configured using the software or controller.

In order to activate sleep mode, hold down the M button for approx. 2 seconds.

- Filter change

Regular filter changes protect against contamination and ensures the target volume flow. The actual operating time is recorded by a timer. When the set filter change interval is reached (3, 6, 9, 12 months), this is indicated by the flashing of LED 1-5.

The filters must be replaced for all connected ventilation units. The filter change interval can then be reset using the button combination \mathbb{A} and \mathbb{M} (press simultaneously for 2 seconds).

The operating modes and ventilation stages can only be changed once the "Filter change" message has been acknowledged.

- External contact

An external contact can be connected via terminal 1/2, and the selected function is activated when the contact is closed. When an external contact is closed, the operating mode setting cannot be changed. This is signalled by the flashing of the LED. The function of the external contact can be selected in programme mode.

An external consumer (e.g. extract air unit) can be monitored via the extension module KWL 45 EM (accessories), e.g. if an extract air fan starts in the ventilation system (ELS../M1/150), this will be detected by intelligent electricity metering. The external contact in KWL 45 EM triggers and activates the assigned function, e.g. start-supply air mode when an extract air fan is active.

CHAPTER 5

CONFIGURATION/

SETTINGS

5.0 Configuration via EcoVent Verso software

The controller can be configured using the **Helios EcoVent Verso** software. The controller must be connected to a PC or laptop via the USB connection for this purpose. The software can be downloaded in the download area on <u>www.</u> <u>heliosventilatoren.de/de/service/info-center/software</u>

System requirements

The Helios EcoVent Verso software is supported by the following operating systems:

(The software requires at least .NET V.4.0 installation)

- Windows XP SP3 (32 Bit System)
- Windows 7 (32 Bit and 64 Bit System)
- Windows 8 (32 Bit and 64 Bit System)
- Windows 10 (32 Bit and 64 Bit System)

NOTE

The driver for the USB connection is installed automatically if the software has been installed <u>first</u> and the controller has then been connected to the PC/laptop.

The controller must be connected to the power supply of 12 V DC.

0000 M

LED 1 flashing (green) USB connection cable connected to the controller.

LED 1 and LED 2 flashing (green) USB connection cable connected to the controller and communication established with the software.

NOTE

The EcoVent Verso software is backwards compatible. However only the functions available on the controller will be displayed!

EcoVent Verso software overview:

- Language selection
- Information button
- Reset operating hours
- O Load factory settings from controller
- End programme
- Read from controller
- Write to controller
- Lock/unlock controller
- Load from file (open saved configuration from PC)
- Save to file (save configuration to PC)
- Configuration fields
- Total operating hours display
- Operating hours display



Configuration via software

Ensure that the KWL 45 BEU controller is connected to the PC/laptop by USB connection cable.

If there is no USB connection to the controller and/or if there is no control voltage at the controller, then only saved configurations can be opened and edited. The uploading or reading out of configurations to or from the controller is not possible in this case!

1. Language selection

Select desired language via the dropdown menu (**①**).

2. Information button

The description of the corresponding function is displayed (2) by clicking the information button $\boxed{10}$.

3. Reset operating hours

In order to reset the operating hours ((\mathfrak{B})), click the button \mathfrak{G} .

Only the user-defined operating hours (2) can be reset. The total operating hours (3) cannot be reset.

4. Load factory settings from controller

In order to load the factory settings from the controller, click button **4**. Factory settings are marked with index *.

5. End programme

In order to end the programme, click button **⑤**.

6. Read from controller

No values will be displayed after the first connection.

- In order to read the saved data from the controller, click button $\ensuremath{\mathfrak{G}}$.
- ightarrow The software loads the current configuration of the controller.

7. Write to controller

The configuration is written to the controller by clicking button \boldsymbol{O} .

8. Lock/unlock controller

When the controller is locked, configurations cannot be changed without entering the PIN. Even the configuration mode on the controller is locked.

In order to lock the controller, click button (3). Enter a 4-digit PIN and repeat this. Then click "Lock".

In order to unlock the controller, click button (3). Enter the 4-digit PIN and click "Unlock".

NOTE

NOTE



9. Load from file

In order to load a saved configuration, press Button **9**. Select the saved configuration or file in the destination folder and click "Open".

10. Save to file

In order to save a configuration to a PC/Laptop, press Button $\mathbf{0}$. The destination folder or file name can be self-administered. The file is saved as a .evc file.

The configuration is not automatically saved on the controller!

11. Configuration fields

All available functions that can be configured.

12. Display Total operating hours

Displays the total operating hours of the controller.

13. Display Operating hours

Displays the operating hours since the last reset.

5.1 Configuration via controller

The KWL EC 45 unit can be configured using the EcoVent Verso software or the KWL 45 BEU controller.

Ventilation stage button

– Selection / setting of ventilation stages

Operating mode button

- Adjustment / setting of operating mode

In order to start configuration mode, hold down both controller buttons 4 + M for 8 seconds. As soon as configuration mode is active, this will be indicated by LED 1 and LED 7 flashing. The desired configuration or setting can be selected with button or M, until the corresponding LED code is lit up (see table below).

LED 5

LED 3 LED 2 LED 1 LED 1 LED 1

2

O → LED 8

○ - - + LED 7 ○ - + LED 6

LED colour coding: LED 6 = green LED 7 = yellow

LED 8 = blue

M

Helios

The configuration mode will automatically close if not button is pressed within 30 seconds. Saving is not possible!

Example:

F

The function external contact is to be set/changed:

Hold down both controller buttons 4 + M for 8 seconds. Release buttons when LED 1 and LED 7 are flashing.

Press \bigotimes button 1x \rightarrow LED 2 lights up External contact

As soon as the function is selected, the setting can be changed using the operating mode \boxed{M} button.

ress	M	button 1	$x \rightarrow LED$	6 lights up	Cross-ventilation
------	---	----------	---------------------	-------------	-------------------

Press M button $2x \rightarrow LED 7$ lights up **Supply air mode**

- Press M button $3x \rightarrow LED 6 / 7$ lights up Ventilation stage 0
- Press M button 4x \rightarrow LED 8 lights up Ventilation stage 5

LED menu displays (* = factory settings)

1. Filter change





ΕN

2. External contact function



3. Unit assignment Supply air mode

LED 1 / 2 / 6 only term. 10 for supply air* only term. 11 for extract air*

4. Minimum ventilation stage

LED 3 / 7

Stage 1

Ļ

 $\begin{array}{c} 0 \rightarrow \\ \bullet \rightarrow \\ 0 \rightarrow \\ 0 \leftarrow \end{array}$

Μ



LED 3/6

Stage 0*

Ł

0 → 0 → 0 → +

М

LED 1 / 2 / 7 Term. 10+11 for supply/extr. air



The minimum ventilation stage function prevents the deactivation of the fans via the ventilation stage button.

5. Distribution ratio (number of supply air units : extract air units)





LED 2 / 3 / 6 / 7 / 8 WRG/QL/ZU/AB*





ΞN

7. LED display – luminosity

LED 1 / 2 / 3 / 6	LED 1 / 2 / 3 / 7	LED 1 / 2 / 3 / 6 /
Brightness 1	Brightness 2*	Brightness 3

8. LED display - Light time/continuous operation

LED 4 / 6 Light time Time limit (Function 9)

LED 4 / 7 Cont. oper.*





9. LED display – Light time Time limit



7

10. Data output via USB

LED 3/6



Only for internal use. This function must not be changed.





16. Factory reset (LEDs "flashing" <u>rapidly</u>) LED 1-8 5x in 1 sec.



CHAPTER 6

FAULT CAUSES

6.0 Fault causes				
Fault	Cause	Solution		
KWL EC 45 does not start		Check mains power supply Check connections according to wiring diagram		
or	- Control voltage failure 12 V DC	Replace switching power supply SNU / SNH		
Impeller does not turn (no longer turns)	– Operating mode supply air / extract air active	Change operating mode (target function no fault)		
	 Plug not connected to KWL EC 45 or cable break 	Check plug and control line for cable break if necessary		
	 Ventilation stage 0 activated 	Change operating stage Note external contact		
	- Impeller blocked	Clear blockade, clean if necessary Contact Helios customer services		
	– Motor defective	Contact Helios customer services		
	 Controller defective 	Check connections according to wiring diagram Contact Helios customer services		
Vibrations	- Contamination of impellers	Clean		
	- Bearing damage	Replace fan Contact Helios customer services		



Fig.6

ΕN

Fault	Cause	Solution
Abnormal noises	– Grinding impeller	Clean impeller, replace fan if necessary Contact Helios customer services
	- Bearing damage	Replace fan Contact Helios customer services
	- Mechanical damage	Replace defective components Contact Helios customer services
KWL EC 45 no longer supplies the capacity	 – G3 filter and/or protection guard con- taminated 	Check G3 filter and protection guard for conta- mi- nation and replace G3 filter or clean protection guard
	– Design-inner panel is closed	Open design–inner panel
	- Ventilation stage not selected	Increase ventilation stage
	- Bearing damage	Replace fan Contact Helios customer services
	- Heat accumulator contaminated	Clean (see page 10)
Controller cannot be	- External contact active	Check switching command external contact
adjusted. LED "Operating mode" or "Ventilation stage" flashes when pressing a button	 Function, selection not possible, because they are not parameterised 	Check parameterisation using software or contact owner/Installer
LED 1-5 "Operating mode" flashing	- Filter change active	Change filter and reset filter change interval
The operating modes cannot all be set on the controller	 The operating modes are not all para- meterised 	Check parameterisation using software or contact owner/Installer

CHAPTER 7

ELECTRICAL CONNECTION

7.0 Electrical connection

The unit must be fully isolated from the power supply before all maintenance and installation work or before opening the terminal compartment! The electrical connection must only be carried out by an authorised electrician according to the following wiring diagrams.

In order to establish the electrical connection, observe the installation and operating instructions for the switching power supply KWL-SNU/SNH and the ventilation unit KWL EC 45!



Controller - rear view

The connection terminals are located on the rear side of the controller. Note wiring diagrams.

Important:

There must always be at least two connected KWL EC 45 units. In supply air mode, it is necessary to determine which KWL EC 45 is operated in the starting direction <u>Supply air</u> and which is operated in the starting direction <u>Extract air</u>. The assignment is determined by connection terminals 10 and 11.

Terminal 10 >> Starting direction Supply air Terminal 11 >> Starting direction Extract air

Restoration of power supply

In case of a power failure, the system will always start in the last active ventilation stage or the last active operating mode.

Helios 💥



7.1 Wiring diagrams









15



ecovent



1

FRANÇAIS



FR

Sommaire

CHAPI	TRE 1 SÉCURITÉPage 3
1.0	Informations importantes
1.1	Mises en garde
1.2	Consignes de sécuritéPage 3
1.3	Domaines d'utilisation
1.4	Qualification du personnel
СПУП	
2.0	Demandes de garantia – Réserves du constructeur Page 4
2.0	Bánlamantations – Normas Page 4
2.1	Prage / Page / Page /
2.2	Raisport. Page 4
2.0	
2.4	
2.0	
CHAPI	TRE 3 DONNÉES TECHNIQUES Page 5
3.0	Données techniques
CHAPI	
4.0	Utilisation et fonctionnement Page 5
4.1	Vitesses de ventilation Page 6
4.2	Modes de fonctionnement Page 6
4.3	Fonctions
CHAPI	TRE 5 CONFIGURATION/REGLAGES.
5.0	Configuration à l'aide du logiciel Ecovent verso.
5.1	Configuration à l'aide de la commande à distance
CHAPI	TRE 6 DysfonctionnementsPage 12
6.0	Dysfonctionnements
	IRE / RACORDEMENT ELECTRIQUE
7.U 7.1	Page 14
7.1.1 7.1.1	Utilisation avec 2 KWL EC 45 et 1 KWL 45 SNU
	Utilisation avec plus de 2 à 6 KWL EC 45 et 1 KWL 45 SNU Page 14
7.1.2	Utilisation avec jusqu'à 8 KWL EC 45 et 2 KWL 45 SNU en parallèle
	Utilisation avec jusqu'à 4 à 8 KWL EC 45 et 1 ou 2 KWL 45 SNH



R	
CHAPITRE 1 SÉCURITÉ	 1.0 Informations importantes Il est important de lire et suivre l'ensemble des consignes suivantes pour le bon fonctionnement de l'appareil et pour la sécurité des utilisateurs. Ce document fait partie du produit et doit donc être conservé en permanence à proximité afin d'assurer une utilisation sûre. Toutes les règles de sécurité doivent être respectées. Cette notice d'installation ne contient pas les consignes pour tous les possibilités d'installation, d'utilisation et de maintenance. Des informations supplémentaires se trouvent chez votre vendeur ou sur la fiche produit, téléchargeable sur Internet.
▲ DANGER ▲ AVERTISSEMENT ▲ ATTENTION	1.1 Mises en garde Les symboles ci-contre indiquent une consigne de sécurité. Toutes les consignes de sécurité et tous les symboles de ce document doivent impé- rativement être respectés afin d'éviter tout risque de blessure et toute situation dangereuse !
ANGER	 1.2 Consignes de sécurité Pour le fonctionnement, le raccordement et l'utilisation, contacter Helios en cas de doutes. Des informations supplémentaires sont consultables dans les normes et textes de loi. ▲ Avant tous travaux de nettoyage, de maintenance ou d'installation, les points suivants doivent être respectés : veiller à ce que l'appareil soit hors tension et protégé contre tout redémar rage intempestif ! avant d'intervenir, respecter un temps d'attente d'environ 5 min après la coupure, car les condensateurs internes peuvent présenter des tensions dangereuses malgré la coupure de courant ! le non-respect de cette consigne, le contact avec les parties sous tension ou l'utilisation inappropriée de l'alimentation peuvent entraîner la mort, des blessures graves ou des dégâts importants. toutes les consignes de sécurité relatives à l'installation doivent être respec tées ! Veiller à respecter la réglementation nationale en vigueur.
Anger	 1.3 Domaines d'utilisation La commande à distance KWL 45 BEU permet de commander l'unité de ventilation KWL EC 45. Jusqu'à huit unités peuvent être raccordées à une commande à distance (respecter les schémas de raccordement) Utilisation conforme : La commande à distance et ses composants sont exclusivement destinés à une installation fixe en intérieur, dans une boîte d'encastrement ou dans l'armoire électrique. La température ambiante maximale admissible est indiquée sur la plaque signalétique Utilisations inadéquates prévisibles : Les appareils ne sont pas conçus pour fonctionner dans des conditions extrêmes, par exemple avec une humidité élevée, des fluides agressifs, des phases d'arrêt prolongées, un encrassement important, un usage intensif lié aux conditions climatiques ou à des contraintes techniques et électroniques. Il en est de même pour l'utilisation mobile de l'alimentation électrique (voitures, avions, bateaux, etc.). L'utilisation dans ces conditions est soumise à l'autorisation d'Helios, étant donné que la version de série n'est pas conçue pour ce type de fonctionnement. Tout usage inapproprié est interdit ! 1.4 Qualification du personnel <u>A DANGER ! Les raccordements électriques et la mise en service électrotechnique doivent être effectués exclusivement par des</u>
	Les raccordements électriques et la mise en service électrotechnique doivent être effectués exclusivement par des électriciens qualifiés. Tous les travaux d'installation, de maintenance et d'entretien doivent être effectués exclusivement par un personnel qualifié. Les système de ventilation pour pièces individuelles KWL EC 45 peuvent être utilisés par des personnes (y compris des

FR

enfants à partir de 8 ans) dont les capacités physiques, sensorielles et/ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissance, sous surveillance ou si elles ont été formées à l'utilisation appropriée de l'appareil et à ses dangers potentiels. L'appareil n'est pas un jouet. L'entretien et la maintenance ne doit pas être effectués par un enfant sans surveillance.

CHAPITRE 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

2.0 Demandes de garantie - Réserves du constructeur

Si toutes les consignes indiquées dans cette notice ne sont pas correctement respectées, la garantie s'annule. Il en est de même pour toute implication de la responsabilité d'Helios. L'utilisation d'accessoires non conseillés ou proposés par Helios n'est pas permise. Les dégâts causés par cette mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie. Les changements et transformations de l'appareil sont interdits et entraînent une perte de conformité ce qui exclura toute la garantie et responsabilité du fabricant.

2.1 Réglementations - Normes

Sous d'une réserve d'une installation correcte et d'une utilisation appropriée, ce système de ventilation est conforme aux directives UE en vigueur au moment de sa fabrication.

2.2 Transport

La commande à distance KWL 45 BEU est emballée en usine de façon à être protégée des dégâts de transport courants. Le transport doit être effectué avec soin. Il est préférable de laisser les composants dans leur emballage d'origine jusqu'au montage.

2.3 Réception de la marchandise

Dès réception, vérifier l'état et la conformité du matériel commandé. En cas de dégâts, les signaler immédiatement en mentionnant le nom du transporteur. Attention, le non-respect de ces procédures peut entraîner le rejet de la réclamation.

2.4 Stockage

Pour un stockage de longue durée et pour éviter toute détérioration préjudiciable, il convient de se conformer aux instructions suivantes : Protéger les composants avec un emballage sec, étanche à l'air et à la poussière (sac en matière synthétique contenant des sachets déshydrateurs et un indicateur d'humidité). Stocker à l'abri des vibrations, de l'eau et des variations de température. En cas de réexpédition (longues distances, voies maritimes, etc.), vérifier que l'emballage est bien approprié aux conditions de transport. Les dommages dus à de mauvaises conditions de transport ou de stockage ou à une utilisation anormale sont décelables et ne sont pas couverts par la garantie.

2.5 Contenu de la livraison/accessoires

Afin d'éviter d'éventuels dommages et salissures, déballer les composants juste avant leur montage ou leur installation. Sont inclus dans la livraison :



Kit de régulation KWL 45 STS-UP Réf.

Réf. 03006

Composé de :

Commande à distance KWL 45 BEU

Commande à distance blanche, avec cache (55 x 55 mm)
 1 cadre

② Transformateur KWL 45 SNU

- Transformateur pour montage dans une boîte d'encastrement







FR

4.1 Vitesses de ventilation

La vitesse de ventilation souhaitée est sélectionnée à l'aide de la touche Vitesses de ventilation 🔼 .

L'ordre de sélection des vitesses de ventilation est le suivant : 0 (ARRÊT), 1, 2, 3, 4, 5. En appuyant à nouveau sur la touche au niveau de ventilation 5, l'appareil repasse au niveau de ventilation 0. La vitesse de ventilation sélectionnée est indiquée sur l'affichage LED (1 à 5).

REMARQUE

La vitesse de ventilation 0 peut être sélectionnée uniquement si la vitesse de ventilation minimale est défini en Veille.

Vitesse de ventilation 0	Vitesse de ventilation 1	Vitesse de ventilation 2	Vitesse de ventilation 3	Vitesse de ventilation 4	Vitesse de ventilation 5
Débit d'air 0 m³/h	Débit d'air 14 m³/h	Débit d'air 24 m³/h	Débit d'air 32 m³/h	Débit d'air 37 m³/h	Débit d'air 45 m³/h



Modes de fonctionnement

Les quatre modes de fonctionnement suivants peuvent être sélectionnés : Récupération de chaleur, Ventilation transversale, Soufflage et Extraction.

Le mode de fonctionnement est sélectionné en appuyant sur la touche M. L'ordre de sélection est le suivant : Récupération de chaleur > Ventilation transversale > Soufflage > Extraction. En appuyant à nouveau sur la touche au niveau de ventilation **Extraction**, l'appareil repasse en mode **Récupération de chaleur**.



- Récupération de chaleur (WRG)

La fonction Récupération de chaleur permet de récupérer un maximum de chaleur. En mode récupération de chaleur, les appareils KWL EC 45 alternent entre le mode de soufflage et le mode d'extraction. En mode Extraction, l'accumulateur de chaleur intégré au KWL EC 45 absorbe la chaleur de l'air extrait et la restitue à l'air extérieur entrant en mode Soufflage. Cela permet de restituer jusqu'à 88 % de la chaleur de l'air extrait à l'air extérieur entrant. L'inversion (changement de sens des ventilateurs) intervient toutes les 60 secondes.

- Ventilation transversale (QL)

La fonction Ventilation transversale permet une ventilation sans récupération de chaleur. Pour ce faire, l'appareil KWL EC 45 qui est raccordé à la borne 10 passe en mode Soufflage. L'appareil KWL EC 45 qui est raccordé à la borne 11 passe en mode Extraction.

- Soufflage (ZU)

La fonction **Soufflage** permet la combinaison avec un ventilateur d'extraction (ELS, M1). Pour ce faire, l'appareil KWL EC 45 qui est raccordé à la borne 10 passe en mode Soufflage. Via la programmation, il est également possible de définir si les appareils raccordés à la borne 11 passent aussi en mode Soufflage.

- Extraction (AB)

La fonction Extraction permet la combinaison avec un dispositif de soufflage. Pour ce faire, l'appareil KWL EC 45 qui est raccordé à la borne 11 passe en mode Extraction. Via la programmation, il est également possible de définir si les appareils raccordés à la borne 10 passent aussi en mode Soufflage via le mode de programmation.

Seuls les modes de fonctionnement/fonctions activés dans le logiciel peuvent être sélectionnés sur la commande à distance.

4.3 Fonctions

REMARQUE



- Mode Boost

La fonction boost permet de réaliser pendant une durée définie un fonctionnement en vitesse 5 des ventilateurs. La durée d'arrêt est configurée à l'aide du logiciel EcoVent Verso ou de la commande à distance.



FR				
	Pour activer le mode Boost, maintenir la touche en – Mode Sommeil La fonction Sommeil permet d'arrêter les ventilateurs per du logiciel ou de la commande à distance. Pour activer le mode Sommeil, maintenir la touche M	foncée pendant environ 2 secondes. endant une durée définie. La durée d'arrêt est configurée à l'aide enfoncée pendant environ 2 secondes.		
	 Remplacement des filtres Le remplacement régulier des filtres offre une protection contre l'encrassement et permet de garantir le respect de la valeur de consigne du débit d'air. Le temps de fonctionnement effectif est défini à l'aide d'une minuterie. Lorsque l'intervalle de remplacement des filtres défini est atteint (3, 6, 9 ou 12 mois), les LED 1 à 5 clignotent. Le filtre doit être remplacé dans tous les systèmes de ventilations raccordés. L'intervalle de remplacement des filtres peut être réinitialisé en appuyant simultanément sur la touche 			
REMARQUE	Les modes de fonctionnement et les niveaux de ventilation ne pourront être à nouveau modifiés qu'une fois le message « Remplacement des filtres » acquitté.			
	- Contact externe Un contact externe peut être raccordé sur les bornes 1 activée. Lorsque le contact est fermé, il n'est pas pos est signalé par le clignotement des LED. La fonction de grammation.	et 2. Lorsque le contact est fermé, la fonction sélectionnée est sible de modifier le réglage du mode de fonctionnement. Cela u contact externe peut être sélectionnée dans le mode de pro-		
ASTUCE !	Un appareil externe (par ex. un ventilateur d'extraction) p soire). Ainsi, si un ventilateur d'extraction (ELS/M1/15 une mesure intelligente du courant. Le contact externe buée, par exemple le démarrage du mode de soufflage	peut être contrôlé via le module d'extension KWL 45 EM (acces- 0) démarre dans le système de ventilation, cela est détecté par 4 KWL 45 EM se déclenche et active la fonction qui lui est attri- 1 lorsqu'un ventilateur d'extraction est actif.		
CHAPITRE 5 5.0 CONFIGURATION/ PARAMÈTRES	Configuration à l'aide du logiciel EcoVent Verso La commande à distance peut être configurée à l'aide d la commande à distance doit être connecté à un PC ou section Téléchargements du site <u>www.heliosventilatore</u>	du logiciel Helios EcoVent Verso . Pour ce faire, le port USB de u un ordinateur portable. Le logiciel peut être téléchargé dans la n.de/de/service/info-center/software.		
	Configuration requise Le logiciel Helios EcoVent Verso est pris en charge pa (Le logiciel requiert au minimum l'installation de .NET v. - Windows XP SP3 (systèmes 32 bits) - Windows 7 (systèmes 32 bits et 64 bits) - Windows 8 (systèmes 32 bits et 64 bits) - Windows 10 (systèmes 32 bits et 64 bits)	r les systèmes d'exploitation suivants : 4.0)		
REMARQUE	Le pilote USB est installé automatiquement si le logiciel entre la commande à distance et le PC/l'ordinateur por	a été installé <u>au préalable</u> et qu'une connexion a été établie table.		
	Orimande a distance doit etre raccordee a la tensio Original de la distance doit etre raccordee a la tensio			
	La LED 1 clignote (vert) Câble USB raccordé à la commande à distance.	Les LED 1 et 2 clignotent (vert) Câble USB raccordé à la commande à distance et communication établie avec le logiciel.		
REMARQUE	Le logiciel EcoVent Verso est compatible avec les ancie la commande à distance s'affichent !	onnes versions. Toutefois, seules les fonctions existantes dans		
	 Vue d'ensemble du logiciel EcoVent Verso : Sélection de la langue Bouton Information Réinitialiser les heures de fonctionnement Importer les paramètres d'usine de la command Fermer le programme Lire depuis la commande à distance Saisie dans la commande à distance Verrouiller/déverrouiller la commande à distance Importer un fichier (Ouvrir une configuration sauv Sauvegarder dans un fichier (Sauvegarder la com Champs de configuration Affichage de la durée totale de fonctionnement Affichage des heures de fonctionnement 	de à distance egardée sur le PC) ifiguration sur le PC)		





Configuration à l'aide du logiciel

REMARQUE

S'assurer que la commande à distance KWL 45 BEU est connectée au PC/à l'ordinateur portable avec un câble USB. En l'absence de connexion USB avec la commande à distance et/ou de tension d'alimentation au niveau de la commande à distance, seules les configurations sauvegardées peuvent être ouvertes et éditées. Dans ce cas, le téléchargement et la consultation de configurations dans et depuis la commande à distance sont impossibles !

1. Sélection de la langue

Sélectionner la langue souhaitée dans le menu déroulant (1).

2. Bouton Information

Cliquer sur l'un des boutons Information 🕕 pour afficher une description de la fonction correspondante (2).

3. Réinitialiser les heures de fonctionnement

Pour réinitialiser les heures de fonctionnement (18), cliquer sur le bouton 3.

REMARQUE

REMARQUE

Seules les heures de fonctionnement définies par l'utilisateur (2) peuvent être réinitialisées. La durée totale de fonctionnement (1) ne peut pas être réinitialisé.

4. Importer les paramètres d'usine de la commande à distance

Pour importer les paramètres d'usine de la commande à distance, cliquer sur le bouton **4**. Les paramètres d'usine sont identifiés à l'aide d'un astérisque *.

5. Fermer le programme

Pour fermer le programme, cliquer sur le bouton 6.

6. Lire depuis la commande à distance

Après la première connexion, aucune valeur n'est affichée.

Pour lire les données enregistrées de la commande à distance, cliquer sur le bouton 0. \rightarrow Le logiciel télécharge la configuration actuelle de la commande à distance.

7. Saisie dans la commande à distance

Cliquer sur le bouton 🕖 pour saisir la configuration dans la commande à distance.

8. Verrouiller/déverrouiller la commande à distance

Lorsque la commande à distance est verrouillée, aucune configuration ne peut être modifiée sans saisir le code PIN. Le mode de configuration de la commande à distance est également verrouillé.

Pour verrouiller la commande à distance, cliquer sur le bouton 3 . Saisir un code PIN à 4 chiffres à deux reprises. Cliquer ensuite sur « Verrouiller ».

Pour déverrouiller la commande à distance, cliquer sur le bouton (3) . Saisir le code PIN à 4 chiffres et cliquer sur « Déverrouiller ».



9. Importer un fichier

Pour importer une configuration sauvegardée, cliquer sur le bouton **9**. Sélectionner la configuration sauvegardée, c'est-à-dire le fichier dans le dossier cible, puis cliquer sur « Ouvrir ».

10. Sauvegarder dans un fichier

Pour sauvegarder une configuration sur le PC/l'ordinateur portable, cliquer sur le bouton **()**. Le dossier cible et le nom du fichier peuvent être définis par l'utilisateur. Le fichier sauvegardé est au format .evc. La configuration n'est pas saisie automatiquement dans la commande à distance !

11. Champs de configuration

Toutes les fonctions disponibles pouvant être configurées.

12. Affichage de la durée totale de fonctionnement

Affichage de la durée totale de fonctionnement de la commande à distance.

13. Affichage des heures de fonctionnement

Affichage des heures de fonctionnement depuis la dernière réinitialisation.

5.1 Configuration à l'aide de la commande à distance

La configuration du KWL EC 45 peut être effectuée à l'aide du logiciel EcoVent Verso ou à l'aide de la commande à distance KWL 45 BEU.

Touche vitesse de ventilation

– Sélection/réglage des vitesses de ventilation

Touche Modes de fonctionnement

– Ajustement/réglage du mode de fonctionnement

Pour démarrer le mode de configuration, maintenir les deux touches de la commande à distance + M enfoncées pendant 8 secondes.

Dès que le mode de configuration est actif, la LED 1 et la LED 7 clignotent.

La configuration ou le réglage souhaités peuvent être sélectionnés avec les touches 🔊 et 🕅 jusqu'à ce le code LED correspondant (voir les tableaux suivants) s'allume.

REMARQUE

Le mode de configuration se ferme automatiquement lorsqu'aucune touche n'est utilisée pendant plus de 30 secondes. Aucune sauvegarde n'est effectuée !

Exemple :

Vous souhaitez régler/modifier la fonction contact externe :

Maintenir les deux touches de la commande à distance 💫 + M enfoncées pendant 8 secondes.

Relâcher les touches lorsque la LED 1 et la LED 7 clignotent.

Appuyer une fois sur la touche \bigcirc \rightarrow la LED 2 s'allume Contact externe

Dès que la <u>fonction</u> est sélectionnée, le <u>réglage</u> peut être modifié avec la touche Mode de fonctionnement.

Appuyer une fois sur la touche $M \rightarrow$ la LED 6 s'allume Ventilation transversale

LED 5 LED 4 LED 3 LED 2 LED 2 LED 1 LED 1	○ → LED 8 ○ → LED 7 ○ → LED 6
æ	M

Code couleur des

LED 8 = bleu

LED : LED 6 = vert LED 7 = jaune

Appuyer deux fois sur la touche	M	→la LED 7 s'allume	Soufflage
---------------------------------	---	--------------------	-----------

Appuyer trois fois sur la touche \boxed{M} \rightarrow les LED 6/7 s'allument Niveau de ventilation 0

Appuyer quatre fois sur la touche $M \rightarrow$ la LED 8 s'allume Niveau de ventilation 5

Affichage LED des menus (* = paramètres d'usine)

1. Remplacement des filtres



R



3. Affectation des appareils en mode Soufflage

LED 1 / 2 / 6 borne 10 uniquement pour le soufflage*borne 11 uniquement pour l'extraction*



4. Niveau de ventilation minimal



LED 1 / 2 / 7 bornes 10 et 11 pour le soufflage/l'extraction



La fonction Niveau de ventilation minimal empêche l'arrêt des ventilateurs avec la touche Niveaux de ventilation.

5. Répartition (nombre d'appareils de soufflage : nombre d'appareils d'extraction)



6. Fonction de réglage du mode de fonctionnement

LED 2 / 3 / 6	LED 2 / 3 / 7	LED 2 / 3 / 6 / 7	LED 2 / 3 / 8	LED 2 / 3 / 6 / 8	LED 2 / 3 / 7 / 8
WRG	QL	WRG / QL	ZU / AB	WRG/ZU/AB	QL/ZU/AB

LED 2 / 3 / 6 / 7 / 8 WRG/QL/ZU/AB*

0 → 0 ;;* 0 ;2 æ М

Helios

7. Affichage LED – intensité



8. Affichage LED - durée d'éclairage/fonctionnement continu

LED 4 / 6 Durée d'éclairage (fonction 9)



LED 4 / 7

9. Affichage LED – durée d'éclairage



LED 3 / 6



Pour usage interne uniquement. Cette fonction ne doit pas être réglée.

11. Contact externe : niveau



Helios 💥

FR



LED 1 à 8 2 fois en 1 seconde

6.0 Dysfonctionnements

Appuyer sur la touche + M

16. Réinitialisation aux paramètres d'usine (les LED « clignotent » rapidement)

LED 1 à 8 5 fois en 1 seconde Appuyer sur la touche + M

CHAPITRE 6

CAUSES DE DYSFONCTIONNEMENT

Anomalie	Causes	Solution
Le KWL EC 45 ne démarre pas		Vérifier la tension réseau Vérifier que le raccordement est conforme au sché- ma de raccordement
ou	 Coupure de la tension de commande 12 V DC 	Remplacer le transformateur SNU/SNH
L'hélice netourne pas (ou plus)	– Le mode Soufflage/Extraction est actif	Modifier le mode de fonctionnement (fonction de consigne, pas d'anomalie)
	 Prise du KWL EC 45 non branchée ou rupture du câble 	Vérifier la prise et l'absence de rupture du câble de commande, le cas échéant
	- Le niveau de ventilation 0 est activé	Modifier la vitesse Vérifier le contact externe
	- Hélice bloquée	Éliminer le blocage, nettoyer et contacter le service après vente d'Helios la cas échéant
	 Moteur défectueux 	Contacter le service après-vente d'Helios
	 Commande à distance défectueuse 	Vérifier que le raccordement est conforme au sché- ma de raccordement Contacter le service après-vente d'Helios
Vibrations	- Encrassement de l'hélice	Nettoyer
	 Défaillance des roulements 	Remplacer le ventilateur Contacter le service après-vente d'Helios



Fig. 6

FR

Anomalie	Causes	Solution
Bruits anormaux	- Frottement de l'hélice	Nettoyer l'hélice et remplacer le ventilateur le cas échéant Contacter le service après-vente d'Helios
	- Défaillance des roulements	Remplacer le ventilateur Contacter le service après-vente d'Helios
	– Dommage mécanique	Remplacer les composants défectueux Contacter le service après-vente d'Helios
Diminution des perfor- mances du KWL EC 45	 Le filtre G3 et/ou la grille de protec- tion sont encrassés 	Vérifier l'absence d'encrassement du filtre G3 et de la grille de protection et remplacer le filtre G3 ou nettoyer la grille de protection le cas échéant
	- Le cache intérieur décoratif est fermé	Ouvrir le cache intérieur décoratif
	 Sélection d'une petite vitesse de ventilation 	Augmenter la vitesse de ventilation
	- Défaillance des roulements	Remplacer le ventilateur Contacter le service après-vente d'Helios
	- Accumulateur de chaleur encrassé	Nettoyer (voir page 10)
Réglage de la commande à distance impossible. La	- Le contact externe est actif	Vérifier la commande de commutation du contact externe
LED « Mode de fonction- nement » ou « Niveau de ventilation » clignote dès qu'une touche est utilisée	 Le fonctionnement et la sélection sont impossibles puisqu'ils ne sont pas paramétrés 	Vérifier le paramétrage à l'aide du logiciel ou contacter le propriétaire/l'installateur
Les LED 1 à 5 « Mode de fonctionnement » cli- gnotent	– Le remplacement des filtres est nécessaire !	Remplacer les filtres et réinitialiser l'intervalle de remplacement des filtres
Tous les modes de fonctionnement de la commande à distance ne peuvent pas être réglés	 Tous les modes de fonctionnement ne sont pas paramétrés 	Vérifier le paramétrage à l'aide du logiciel ou contacter le propriétaire/l'installateur

CHAPITRE 7

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

7.0 Raccordement électrique

A Mettre impérativement l'appareil hors tension avant tous travaux d'entretien, d'installation ou avant l'ouverture du boîtier de commande ! Le raccordement électrique doit être effectué par un électricien qualifié et selon les schémas de raccordement.

Pour le raccordement électrique, respecter les notices de montage et d'utilisation du transformateur KWL-SNU/SNH et du système de ventilation KWL EC 45 !



Commande à distance-Face arrière

Les bornes de raccordement se trouvent à l'arrière de la commande à distance. Respecter les schémas de raccordement.

Important :

au moins deux systèmes de ventilation KWL EC 45 doivent toujours être raccordés. En mode Soufflage, il est impératif de définir quelle unité de ventilation KWL EC 45 démarrera en <u>soufflage</u> et llaquelle démarrera en mode <u>extraction</u>. L'affectation se fait via les bornes 10 et 11.

Borne 10 >> Démarrage en mode soufflage Borne 11 >> Démarrage en mode extraction

R

Retour de la tension

En cas de panne de courant, le système redémarre toujours au dernier niveau de ventilation ou mode de fonctionnement actif.

- 7.1 Schémas de raccordement
- 7.1.1 Utilisation avec 2 KWL EC 45 et 1 KWL 45 SNU
 - Utilisation avec plus de 2 à 6 KWL EC 45 et 1 KWL 45 SNU



Helios 💥



7.1.2 Utilisation avec jusqu'à 8 KWL EC 45 et 2 KWL 45 SNU en parallèle Utilisation avec jusqu'à 4 à 8 KWL EC 45 et 1 ou 2 KWL 45 SNH











Druckschrift-Nr. Print-No.: N° Réf. 823 Als Referenz am Gerät griffbereit aufbewahren! Please keep this manual for reference with the unit! Conservez cette notice à proximité de l'apapreil! 82398-002/-/V02/1019/0121

www.heliosventilatoren.de

Service und Information

- D
 HELIOS Ventilatoren GmbH + Co KG · Lupfenstraße 8 · 78056 VS-Schwenningen

 CH
 HELIOS Ventilatoren AG · Tannstrasse 4 · 8112 Otelfingen

 A
 HELIOS Ventilatoren · Postfach 854 · Siemensstraße 15 · 6023 Innsbruck
- F HELIOS Ventilateurs · Le Carré des Aviateurs · 157 avenue Charles Floquet · 93155 Le Blanc Mesnil Cedex
 GB HELIOS Ventilation Systems Ltd. · 5 Crown Gate · Wyncolls Road · Severalls Industrial Park · Colchester · Essex · CO4 9HZ