


Hotelcard-Schalter

Der Hotelcard-Schalter dient dem sinnvollen Energieeinsatz und der Aufbewahrung der Hotelcard in Hotels oder anderen Gebäuden, z.B. am Arbeitsplatz. Bei Entnahme der Hotelcard werden alle noch eingeschalteten, nicht benötigten elektrischen Verbraucher wie Beleuchtung (evtl. mit Nachlaufrelais), Steckdosenkreise (z.B. für Fernseher etc.) vom Netz getrennt. Hierzu wird ein Lastschütz über den Hotelcard-Schalter angesteuert. Bei gesteckter Hotelcard wird der Kontakt geschlossen und das nachgeschaltete Lastschütz schaltet die angeschlossenen elektrischen Verbraucher ein.

Zusätzlich kann z.B. eine Rückmeldung an die Rezeption erfolgen und die Raumtemperatur abgesenkt werden. Durch die Beleuchtung des Hotelcard-Schalters ist ein sicheres Bedienen auch bei Dunkelheit garantiert. Als Up-Einsatz wird der Tastereinsatz für Hotelcard-Schaltearaufsatz z.B. Best.-Nr. 505601 mit Glimmaggregat Best.-Nr. 1675 verwendet. Das Glimmaggregat leuchtet bei nicht gesteckter Hotelcard. 10 A Tastereinsätze für Hotelcard-Schaltearaufsatz auf Anfrage.

Tastereinsatz
(Wechsler)


505601




Tastereinsatz für Hotelcard-Schaltearaufsatz (Wechsler)

Glimmaggregat leuchtet nur im nicht gesteckten Zustand.

zu den Verbrauchern
Steckdosen, Leuchten, etc.



Bei nichtgesteckter Hotelcard
Orientierungsleuchte ein.
Kontakt geöffnet.



Bei gesteckter Hotelcard
Orientierungsleuchte aus.
Kontakt geschlossen.