



Wasser Leckage Sensor AP, AAL-Technik, weiß/polarweiß

Wasser Leckage Sensor zur Überwachung von auftretenden Wasserschäden zum Anschluss an den Hager Herdwächter (Spannungsunterbrechungseinheit) und wird liegend auf dem Boden, in unmittelbarer Nähe der Spülmaschine/Spüle oder deren Wasseranschlüsse, platziert. Leckage Sensor besteht aus einem flachen Sensor mit vorkonfektionierten Anschlussleitung mit Stecker und Buchse zum Anschluss für weiteren Sensor. Kommen die Sensoren mit Wasser in Berührung, wird ein Wasser-Alarm über den Hager Herdwächter ausgelöst. Die Sensoreinheit (Status-LED) des Herdwächters blinkt langsam (blau) und wird von einem Signalton begleitet. Hinweis: Der Wasser Leckage Sensor kann bis zu drei Sensoren erweitert werden.

WXH202

- zum Einbau unter Spülbecken/Spülmaschine
- steckbare Anschlussleitung
- mit Buchse zum Anschluss für weiteren Sensor
- mit Stecker zum Anschluss an Spannungsunterbrechung des Herdwächters
- Nur in Verbindung mit Herdwächter zu verwenden.

IP65

Technische Merkmale

Betriebstemperatur

5 ...35 °C